

KRONE TPMS ANLEITUNG TPMS-STEUERGERÄT ERSETZEN



DE EN









Anschließend RDKS-Einrichtung starten.

TPMS-STEUER-GERÄT WECHSELN:

	RDKS-Einrichtung	
()	Konfiguration nur in der Name montierten TPMS Steuergerät verf	o ₂ or
	TPMS Steuergerät	V
+	TPMS Steuergerät	#
	Sensoren	
1L	-	
1R	•	
2L	-	
2R	-	
3L	••	
3R	•	



11.

TPMS-Steuergerät-Wechsel anklicken.



Neue TPMS Steuergerät ID eingeben, verschiedene Optionen möglich: · Manuelle Eingabe

- \cdot Scan des QR-Codes auf dem TPMS-Steuergerät
- · BLE Auswahl des TPMS Steuergeräts

TPMS-Steuergerät Tausch bestätigen.







Vodafone	WiFi Call 🗢 09:48	@ 62 % 🔳
÷	RDKS-Einrich	tung 🕑
0	Der TPMS Steuergeräter einem Backoffice Benut: werden. Bitte warten bie Genehmigung oder mad Steuergerätaustausch rü Support annufe E-Mail an den Supp Umkehren	satz muss von ker genehmigt auf die ene Sie den TPMS okgängig en ort senden
	TPMS Steuerger	ät
+ 1	PMS Steuergerät (
	Sensoren	
11.	e (8 4
1R	•	£

12

13.

Für den Austausch muss der KRONE TPMS Support kontaktiert werden. Dazu können Sie den Support anrufen oder eine Mail schreiben. Danach wird ihre Anfrage überprüft und freigegeben.

Sobald Ihnen die Freigabe erteilt wurde, können Sie den Austausch abschließen, indem Sie die bestehende Konfiguration (Bitte die Positionen der Sensor IDs prüfen!) auf das Steuergerät laden:

	TPMS Steuerge	rät	
+			
	Sensoren		
1L	en	8 4	
1R	•	£ #	
2L	•	8 6	
2R	-	£ #	
3L	-	£ #	
3R	-	8.4	



TPMS-Steuergerät Tausch abgeschlossen.

